FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

AMP. POWER	
MUTING	
AUX	
CD	
PHONO	
TAPE – 1	
TAPE – 2	
TUNER	
VOLUME UP	
VOLUME DOWN	
PRESET UP	
PRESET DOWN	
SP – A	
SP – B	

AMP POWER, POWER, MUTING, MUTE, AUX, PHONO, TAPE, TUNER, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, .