FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENI
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
FUNCTION
DISPLAY
EQ
SETUP
/ S-TITLE
VOLUME+
VOLUME-
TUN.+
TUN.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SLEEP
PTY
TITLE

RDS
PROG. MEMO
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW / SCAN-
PLAY
FWD / SCAN+
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PRESET+
PRESET-
REPEAT
VSM

POWER, MUTE, MENI, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, FUNCTION, DISPLAY, SETARRIBA, / S, TITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUN+, TUN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, PTY, TV/DTV, INFO, RDS, EPG, PROG MEMO, FAV, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, REW / SCAN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SCAN+, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET+, PRESET, REPEAT, VSM, .