FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLOW
A-B
TITLE
ANGLE
PROG.

OPEN / CLOSE
STOP
FR / REW
PLAY / PAUSE
FF / FWD
T-SEARCH
REPEAT
STEP
RANDOM

ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, PROG, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, FR / REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FF / FWD, AZUL, SEARCH, REPEAT, STEP, RANDOM, .