FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / TV
UHF
FN
PR
VOL+
VOL-
PROGRAM+
PROGRAM-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
LIST / OK
PAL / NTSC
PAUSE
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

RED / AUDIO
GREEN / POSITION
YELLOW /
BLUE /
SAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / TV, / AV, UHF, VOL+, VOL, PROGRAM+, PROGRAM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LIST / OK, PAL / NTSC, BACK, PAUSE, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / POSITION, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SAT, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .