FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
ON/OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
/ ❤ / LIST
⌂
ZOOM
LANGUAGE
TTX
VOL+
VOL -
CH
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
T – SHIFT
AD
INFO

EPG / REVEAL
INDEX
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
⇄
STOP
REC
PLAY/PAUSE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, ON/OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, / / LIST, ZOOM, LANGUAGE, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SHIFT, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG / REVEAL, EPG, INDEX, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, PLAY/PAUSE, .