FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
MENU	
ALARM	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
MODE	
SHUFFLE	
Zzz	
VOLUME+	
VOLUME-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SELECT	
REPEAT	
SLEEP	
INFO	
PRESET	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, MENU, ALARM, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, SHUFFLE, Zzz, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, REPEAT, BACK, SLEEP, INFO, PRESET, FAV, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .