FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻ / I	
AUDIO	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
USB	
ON SCREEN	
ZOOM	
SET UP	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
REPEAT	
REPEAT A-B	
TOP MENU / RETURN	
STOP	
PLAY / PAUSE	

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, ON SCREEN, ZOOM, SET ARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, REPEAT A, SLEEP, TOP MENU / RETURN, FAV, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .