FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
FAV
PAUSE
RED / EPG
GREEN / AUDIO
YELLOW / SUB.

BLUE / ZOOM
PAGE UP
PAGE DOWN

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, FAV, PAUSE, ROJO / EPG, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUB, AMARILLO, AZUL / ZOOM, AZUL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, .