FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ON DEMAND
PLAYLIST
MY ACCOUNT
✉
OPTIONS
TXT
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
TV
INFO
TV GUIDE

FAVORITES
RED / BOOKMARK
GREEN / HELP
YELLOW / SUBTITLES
BLUE / LANGUAGE
APPS / GAMES
✓
RADIO
EXTRA
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ON DEMAND, SOURCE, PLAYLIST, MY ACCOUNT, OPTIONS, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, FAVORITES, FAV, ROJO / BOOKMARK, ROJO, VERDE / HELP, VERDE, AMARILLO / SUBTITLES, AMARILLO, AZUL / LANGUAGE, AZUL, APPS / GAMES, RADIO, TV/DTV, EXTRA, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .