FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT	
-/--	
DISPLAY	
ZOOM	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
E↻R	
SLEEP	
SOUND SYS.	
P. MODE	
AUTO	
AV	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY, ZOOM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, SOUND SYS, TV/DTV, P MODE, FAV, AUTO, /AV, .