FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
GO TO
DISPLAY
ZOOM
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
ROOT
INDEX

FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
F1
REVEAL
SIZE
PICTURE
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV -
FAV+
REPEAT
A – B
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, GO TO, DISPLAY, ZOOM, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, ROOT, TV/DTV, INDEX, INFO, FAV, AUTO, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, REVEAL, SIZE, PICTURE, SKIP, NEXT, PREV, FAV, FAV+, REPEAT, STOP, REW, PLAY /, PAUSE, FWD, .