FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TXT
VOL+
VOL -
PAG+
PAG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLOW
INFOP
EPG
FAV
RED / ZOOM
GREEN / SAT
YELLOW / PAUSE
BLUE / TV/RD

AUDIO
SUBTL
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TXT, VOL+, VOL, PAG+, PAG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLOW, SLEEP, INFOP, INFO, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / SAT, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL / TV/RD, AZUL, AUDIO, SUBTL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .