FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/SAT
SAT
P/N
T/S
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
POS
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

RED / TTX
GREEN / SUB. T
YELLOW / ZOOM
BLUE / MP
AUDIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/SAT, / SOURCE, SAT, T/S, VOL+, VOL, PAGE, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, POS, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / TTX, ROJO, VERDE / SUB T, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / MP, AZUL, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, SHIF+AZUL, .