FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / PBC
TIME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
P / N
L / R
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
A-B
TITLE

ANGLE
MARK
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW / FR
PLAY
FWD / FF
PROGRAM
ZOOM
REPEAT
LANGUAGE

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, TIME, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0P / N, / AV, L / R, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, MARK, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW / FR, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / FF, AZUL, PROGRAM, ZOOM, REPEAT, LANGUAGE, .