FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
POP UP MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME
PIP
ON SCREEN
MIRACAST
SUBTITLE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
ANGLE
TOP MENU
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
2 ND AUDIO
SEARCH

SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT A-B
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, AUDIO, MUTE, POP ARRIBA MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HOME, PIP, ON SCREEN, MIRACAST, SUBTITLE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, 2 ND AUDIO, SEARCH, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT A, EJECT, PAUSE, STOP, REW, SHIFT, +VERDE, PLAY, +AMARILLO, FWD, +AZUL, .