FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

P / I
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PBC
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLOW
RANDOM
TITLE

RESUME
PROGRAM
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
VOCAL – ASSIST
ANGLE
LANGUAGE
A – B

P / I, POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PBC, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, TITLE, INFO, RESUME, EPG, PROGRAM, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, VOCAL, ASSIST, ANGLE, LANGUAGE, .