FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
HOME	
AV	
HDMI	
ROTATE	
ZOOM	
SETUP	
16:9	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
OSD	
GOTO	
STOP	
REW	
PLAY / PUASE	
FWD	

POWER, MUTE, HOME, MENU, / AV, HDMI, ROTATE, ZOOM, SETARRIBA, 169, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, OSD, INFO, GOTO, EPG, STOP, REW, VERDE, PLAY / PUASE, AMARILLO, FWD, AZUL, .