FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
♪ / SURR. / SMART
MENU
CL CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MONITOR
COUNTER
☐ / SMART
TURBO TIMER
TAPA MANAGER
PROG.+
PROG. -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⊙ / TIMER
INDEX
SELECT
PAUSE
STOP

RECORD / OTR
REW
PLAY
FWD
FAST REW
FAST FWD
T
TV POWER
🔇
AV
VOL+
VOL -
TV+
TV -

STANDBY / ON, POWER, / SURR / SMART, MUTE, MENU, CL CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MONITOR, SOURCE, COUNTER, / SMART, TURBO TIMER, TAPA MANAGER, PROG+, VOL+, PROG, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / TIMER, SLEEP, INDEX, INFO, SELECT, FAV, PAUSE, STOP, RECORD / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, FAST REW, FAST FWD, TV POWER, SHIFT, VOL+, TV+, .