FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MORE
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE

VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺
TV INPUT
INFO
$
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
GUIDE
CH+
CH -
PAGE UP
PAGE DOWN

POWER, MUTE, MORE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV INPUT, TV/DTV, INFO, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, GUIDE, CH+, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, .