FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
SYSTEM MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / HDD
GUIDE / TV
SELECT
HDD / BROWSER
DISC MANAGER
DISC MENU
CHANNEL+
CHANNEL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
/ TIMER
T / C
INFO
CAM
EDIT
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
/ TUNER
PAUSE
STOP
REC / OTR
JUMP BACK
PLAY
JUMP FWD

STANDBY, POWER, SYSTEM MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / HDD, / AV, GUIDE / TV, SELECT, HDD / BROWSER, DISC MANAGER, DISC MENU, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, T / C, TV/DTV, INFO, CAM, EPG, EDIT, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, / TUNER, PAUSE, STOP, REC / OTR, JUMP BACK, PLAY, JUMP FWD, .