FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⇥
$
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
DTV
i+

EPG
DTV MENU
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
▼ / ⊂⊃ / I/II/I+II
AV MODE
ESG
RADIO

POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, DTV MENU, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / / I/II/I+II, AV MODE, ESG, RADIO, .