FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
C
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLAY MDOE
TIME
DISPLAY
SOUND
SETUP
SURROUND
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TOP MENU / PBC
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD