FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
/ SAT. LIST
3D
/ |P|
SETUP
/ TXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INFO
/ EPG

FAV
RED / RADIO
GREEN / / SLEEP
YELLOW / S/M/D
BLUE / RES.
/ AUDIO
/ SUB. T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, / SAT LIST, SETARRIBA, / TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, / EPG, EPG, FAV, ROJO / RADIO, ROJO, VERDE / / SLEEP, VERDE, AMARILLO / S/M/D, AMARILLO, AZUL / RES, AZUL, / AUDIO, / SUB T, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .