FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻/I	
FADE MUTING	
DIGITAL 1	
DIGITAL 2	
ANALOG	
SURROUND MODE 1	
SURROUND MODE 2	
SURR. MODE OFF	
DRC	
VOL+	
VOL-	
CENTER+	
CENTER-	
SUBWOOFER+	
SUBWOOFER-	
SURROUND-	
SURROUND+	
DIMMER	

POWER, FADE MUTING, MUTE, DIGITAL 1, DIGITAL 2, ANALOG, SURROUND MODE 1, SURROUND MODE 2, SURR MODE OFF, 0DRC, VOL+, VOL, CENTER+, CENTER, SUBWOOFER+, SUBWOOFER, ABAJO, SURROUND, IZQUIERDA, SURROUND+, DERECHA, DIMMER, INFO, .