FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



⏻
AUX
FM MODE
DISPLAY
BASS
TREBLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
<
>
SET
REPEAT
SLEEP
MD/TAPE
DIMMER
PROGRAM
RANDOM
CD OPEN/CLOSE
STOP
CD PLAY/PAUSE

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, AUX, / SCE, FM MODE, DISPLAY, BASS, TREBLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, REPEAT, BACK, SLEEP, MD/TAPE, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, CD OPEN/CLOSE, NET, STOP, SMART, VIDEO, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, , , 515, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV