FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
AUDIO
HOME
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
OPTIONS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
RETURN
SEN
♥
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POP UP / MENU
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
T
⇥
VOL+
VOL-
I/⏻

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, OPTIONS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SEN, EPG, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POP ARRIBA / MENU, ROJO, VOL+, VOL, .