FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
INPUT	
LG TV	
CINEMA	
ᛒ	
OPTICAL	
PORT. IN	
VOL+	
VOL-	
WOOFER LEVEL+	
WOOFER LEVEL-	
AUTO POWER ON	
AUTO POWER OFF	
AUTO VOL OFF	
AUTO VOL ON	
STANDARD	
MUSIC	
DRC OFF	
DRC ON	

POWER, MUTE, INPUT, / AV, LG TV, CINEMA, OPTICAL, PORT IN, VOL+, VOL, WOOFER LEVEL+, WOOFER LEVEL, AUTO POWER ON, AUTO POWER OFF, ABAJO, AUTO VOL OFF, IZQUIERDA, AUTO VOL ON, DERECHA, STANDARD, INFO, MUSIC, FAV, DRC OFF, VERDE, DRC ON, AZUL, .