FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / AV
ASSIST / CARD
→ ⬚ ← / TITLE
PIP
TEXT / DISC – M.
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⏲ / REC-MENU
TV
INFO
EPG / DVD – AV
RED / C. SET

GREEN / SV
YELLOW / ZOOM
BLUE / MARKER
RADIO
🔊
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 /, 0ASSIST / CARD, / TITLE, PIP, TEXT / DISC, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / REC, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, / DVD, EPG, ROJO / C, SET, ROJO, VERDE / SV, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / MARKER, AZUL, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .