FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

M / A
MUTE
MENU
QUITTER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
D. D.
ENREG.
RETOUR
SST.
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
GO TO
TIMER
TV / R.
INFO
EPG

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC.
REW
LECTURE
FWD

/ A, POWER, MUTE, MENU, QUITTER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0D D, SOURCE, ENREG, RETOUR, SST, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, GO TO, BACK, TIMER, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP, NEXT, SKIP, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, LECTURE, FWD, .