FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE
PROGR.
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH
P. SCAN
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TITLE / RETURN
SLOW
A – B
ANGLE
PBC
EJECT

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
REPEAT
STEP

MUTE, PROGR, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH, P SCAN, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TITLE / RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, ANGLE, EPG, PBC, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REPEAT, STEP, .