FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER / STANDBY	
TIMER	
CD	
TUNER	
TAPE	
MODE / REMAIN	
RANDOM	
X-BASS	
VOLUME+	
VOLUME-	
TUNING / SKIP NEXT	
TUNING / SKIP PREV.	
REPEAT / PRESET	
SLEEP	
INTRO	
MEMOY / CLOCK	
BAND	
STOP	
PLAY / PAUSE	

POWER / STANDBY, POWER, TIMER, EXIT, TUNER, TAPE, MODE / REMAIN, / AV, RANDOM, BASS, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING / SKIP NEXT, TUNING / SKIP PREV, REPEAT / PRESET, BACK, SLEEP, INTRO, INFO, MEMOY / CLOCK, EPG, BAND, FAV, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .