FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
A. DUB
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/-- / ENTER
DISPLAY
VIDEO PLUS+
COUNTER RESET
COUNT / TR
CH / TRK+
CH / TRK-
INDEX+
INDEX-
← SHIFT
→ SHIFT
SP / LP
SLOW
TIMER
TV / VIDEO
SAT. CONT.
SAT. MONI.
A. SELECT

EJECT
PAUSE / STILL
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

ON / STANDBY, POWER, A DUB, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, / ENTER, DISPLAY, VIDEO PLUS+, COUNTER RESET, COUNT / TR, CH / TRK+, CH / TRK, INDEX+, INDEX, ABAJO, SHIFT, IZQUIERDA, DERECHA, SP / LP, SLOW, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, SAT CONT, INFO, SAT MONI, EPG, A SELECT, FAV, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .