FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OPERATE	
MENU	
COUNTER RESET	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
COUNTER REMAIN	
DISP.	
TRACKING+	
TRACKING-	
TV PROGRAMME+	
TV PROGRAMME-	
SLOW SPEED/PIC. CONT.+	
SLOW SPEED/PIC. CONT.-	
REPEAT	
F. ADV	
SP / LP	
INDEX	
COUNTER MEMO	
SLOW	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

OPERATE, POWER, MENU, COUNTER RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0COUNTER REMAIN, DISP, TRACKING+, VOL+, TRACKING, VOL, TV PROGRAMME+, TV PROGRAMME, SLOW SPEED/PIC CONT+, SLOW SPEED/PIC CONT, ABAJO, REPEAT, BACK, F ADV, SLEEP, SP / LP, TV/DTV, INDEX, INFO, COUNTER MEMO, EPG, SLOW, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .