FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PROGRAM
10+
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TIME
N / P
TITLE
RESUME
LANGUAGE
EJECT

STOP
FR
PLAY / PAUSE
FF
AUDIO
SLOW
SHUFFLE
ZOOM
ANGLE
PBC
A – B
STEP

Listado de botones del mando:
MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PROGRAM, / AV, 10+, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, RESUME, EPG, LANGUAGE, FAV, EJECT, STOP, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SLOW, 0SHUFFLE, ZOOM, ANGLE, PBC, STEP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV