FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
TV DISPLAY
MTS / SAP
DTV STRENGTH
HDMI
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
SLEEP
TV
VGA

EPG
FAV
ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AV

P. M.
YPbPr
P. G.
S. M.
EPG / PAGE UP
EPG / PAGE DOWN
CC

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, CH LIST, TV DISPLAY, MTS / SAP, DTV STRENGTH, HDMI, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, SLEEP, TV/DTV, VGA, INFO, EPG, FAV, ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / AV, P M, YPbPr, P G, S M, EPG / PAGE ARRIBA, EPG / PAGE ABAJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV