FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
STATUS / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
F. ADV
A. CH.
SMART PICTURE
SPEED
SKIP SEARCH
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
VCR PLUS+ / ENTER
CLEAR
SLEEP
INDEX SEARCH
MEMORY
SLOW

EJECT
PAUSE / STILL
STOP
REC / OTR
REW
PLAY
FWD
VAR. SLOW+
VAR. SLOW-
TRACKING+
TRACKING-

POWER, MUTE, MENU, STATUS / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0F ADV, / AV, A CH, SMART PICTURE, SPEED, SKIP SEARCH, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, VCR PLUS+ / ENTER, CLEAR, BACK, SLEEP, INDEX SEARCH, INFO, MEMORY, EPG, SLOW, FAV, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, VAR SLOW+, VOL+, VAR, VOL, TRACKING+, TRACKING, .