FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
ANGLE
TITLE
SEARCH MODE
MARKER
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
REPEAT
REPEAT A-B

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, ANGLE, TV/DTV, TITLE, INFO, SEARCH MODE, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, .