FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OPTIONS
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
📺/♫
RED / V. FORMAT
GREEN
YELLOW / TEXT
BLUE / SUBT
GUIDE
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OPTIONS, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, ROJO / V FORMAT, ROJO, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, AZUL / SUBT, AZUL, GUIDE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .