FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ CH. LIST
SMART HUB
P. SIZE
SOCIAL TV
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ / RETURN
E – MANUAL
/ INFO

GUIDE
/ / TOOLS
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
SEARCH
AD / SUBT.
SKIP NEXT
SKIP PREV
/ PRE – CH
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, SOURCE, / CH LIST, SMART HUB, P SIZE, SOCIAL TV, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, MANUAL, SLEEP, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, / / TOOLS, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, SEARCH, AD / SUBT, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PRE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .