FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻	DISC/01
MUTE	MP3 LINE-IN
1/2/3/4/5	RADIO
6/7/8/9/0	TV
SPEAKER	
SURROUND	
SOUND	
BASS	
TREBLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
PROGRAM	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	
AUDIO SYNC	
AUX	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SPEAKER, / AV, SURROUND, SOUND, BASS, TREBLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, PROGRAM, FAV, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO SYNC, AUX, DISC/01, MP3 LINE, RADIO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV