FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	
CHECK	
POWER OFF	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SUORCE	
CLEAR	
DISPLAY	
A – B	
RANDOM	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
FOLDER+	
FOLDER -	
- 10	
+10	
REPEAT	
TIME	
INFO	
PROGRAM	
OPEN / CLOSE	
STOP	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	

POWER ON, POWER, CHECK, MENU, POWER OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SUORCE, SOURCE, CLEAR, DISPLAY, RANDOM, SKIP NEXT, SKIP, PREV, FOLDER+, FOLDER, ABAJO, 0IZQUIERDA, 0DERECHA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, INFO, PROGRAM, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .