FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT – AV
OPTION
VOL+
VOL -
^
v
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK/RETURN
INPUT – TV
I
GUIDE
/ ASPECT
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
PVR – ⏻
VIERA LINK
VIERA TOOLS
^
v
DIRECT TV REC
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, OPTION, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK/RETURN, BACK, INPUT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PVR, VIERA LINK, VIERA TOOLS, DIRECT TV REC, TV/DTV, PAUSE / STEP, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV