FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

TV ⏻
🔇
MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⇥
RADIO
ECO
⏳
CONTROL
☰
VOL -/+
P -/+
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
◕
DTV
i+
EPG
◂ ▸

AQ. LINK REC STOP
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B
AQ. LINK ⏻ / SOURCE
▽ / ◯◯ / I/II / I+II

SAT
AV MODE
NET
?
.....
$
ATV
P. INFO
AQ. LINK STOP
AQ. LINK REC
AQ. LINK REW
AQ. LINK PLAY
AQ. LINK FWD

POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, RADIO, ECO, CONTROL, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, / NET TV, AQ LINK REC STOP, / SMART, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, VERDE, AMARILLO / Y, AMARILLO, AZUL / B, AZUL, AQ LINK / SOURCE, / / I/II / I+II, SAT, AV MODE, SHIFT, NET, ATV, P INFO, AQ LINK STOP, AQ LINK REC, AQ LINK REW, AQ LINK PLAY, AQ LINK FWD, .