FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OPERATE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
︿	
﹀	
SLOW-	
SLOW+	
SLOW	
F. ADV	
⏯ / PAUSE / STILL	
STOP	
REC	
VIDEO SEARCH REW	
PLAY	
VIDEO SEARCH FWD	

OPERATE, POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0P+, SLOW, IZQUIERDA, SLOW+, DERECHA, F ADV, SLEEP, / PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, VIDEO SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, VIDEO SEARCH FWD, AZUL, .