FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
🔇
HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
→ / ⏳
DISCOVER
✥
☰
VOL+
VOL -
PROG+ / ▲
PROG - / ▼
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
RETURN / BACK
DIGITAL / ANALOG
i+ / ?
GUIDE
FOOTBALL
NETFLIX

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
TV
HELP
TITLE LIST
ACTION MENU
.....
SKIP NEXT
SKIP PREV
↻
TV / RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / SOURCE, DISCOVER, VOL+, VOL, PROG+ /, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, / BACK, BACK, DIGITAL / ANALOG, TV/DTV, i+ /, INFO, GUIDE, EPG, FOOTBALL, FAV, NETFLIX, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, HELP, TITLE LIST, ACTION, SKIP NEXT, SKIP, PREV, TV / RADIO, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .