FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU /
EXIT /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE /
CH. LIST /
P. MODE
TOOLS /
TTX / MIX
VOL+
VOL -
P+ / NEXT PAGE
P - / PREV PAGE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN /
SLEEP
INFO /
RED / A
GREEN / B

YELLOW / C
BLUE / D
MEDIA. P.
HDMI
P. SIZE
PRE-CH. /

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU /, MENU, EXIT /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE /, / SCE, LIST /, P MODE, TOOLS /, TTX / MIX, VOL+, VOL, P+ / NEXT PAGE, / PREV, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN /, BACK, SLEEP, INFO /, INFO, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, MEDIA P, HDMI, SHIFT, P SIZE, PRE, CH /, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV