FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
/ LAST VIEW
HOME
APPS
YOUTUBE
/ TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/ PICTURE
i
GUIDE

GUIDE
MY APP
NETFLIX
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
OPTION
/ STTL
? / HELP
RAKUTEN TV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, / LAST VIEW, HOME, APPS, YOUTUBE, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / PICTURE, SLEEP, INFO, GUIDE, WPG, EPG, MY APP, FAV, NETFLIX, / NET TV, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OPTION, / STTL, / HELP, RAKUTEN TV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, SHFIT+AZUL, .