FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
SALIR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ENTRADA
LIST
/ SONIDO
/ IMAGEN
/ TAMAÑO
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
DTV / RADIO
INFO

/ GUÍA
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE / TS
FWD

POWER, MUTE, MENU, SALIR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ENTRADA, / SOURCE, LIST, / SONIDO, / IMAGEN, / TAMAO, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, INFO, / GUA, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE / TS, FWD, .