FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
▥ / MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SAT
LIST
MEDIA
/ ZOOM
HELP
/ TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
END
/ TIMER
TV
INFO

EPG
HOME
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
/ SUBTITLE
<
>
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SAT, / AV, LIST, MEDIA, / ZOOM, HELP, / TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, END, BACK, / TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, HOME, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, / SUBTITLE, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .