FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
FUNCTION
DISPLAY
EQ.
SETUP
..... / S-TITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT/+
SKIP PREV./-
UP / PRESET+
DOWN / PRESET-
LEFT / TUN.-
RIGHT / TUN.+
ENTER
/ RETURN
SLEEP
HT. SPK.
TITLE

PROG. / MEMO.
VSM
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW/-
PLAY
SCAN FWD/+
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, FUNCTION, DISPLAY, SETARRIBA, / S, TITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/+, SKIP PREV/, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, HT SPK, TV/DTV, INFO, PROG / MEMO, EPG, VSM, FAV, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN REW/, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD/+, AZUL, REPEAT, .